

氣體：氣體用戶安全須知

正確購買、儲存、更換及處理瓶裝石油氣安全事宜

• 石油氣瓶(橫頭)用戶安全須知

在一般情況下，最好要求石油氣分銷商代為更換石油氣瓶；如須自行更換石油氣瓶(橫頭式)，應留意以下要點：

氣體用戶應

- √ 在更換石油氣瓶前，先關掉氣體用具，並熄滅附近所有火源及保持空氣流通。
- √ 確保石油氣瓶頂閥門完全關上(順時針方向收緊)，才拆除調壓器。
- √ 檢查調壓器上的防漏膠圈，確保沒有爆裂或損毀。
- √ 更換石油氣瓶時，檢查石油氣瓶閥門的內牙及調壓器的手輪(俗稱唐環)上的外牙，確保沒有損壞。
- √ 調壓器穩固接駁後，必須檢查氣瓶瓶閥與調壓器之間應緊扣及確保沒有任何虛位。
- √ 然後開啟石油氣瓶頂閥門，確定接駁位沒有漏氣或聲音，才可重新啟動氣體裝置。
- √ 保存近期購買石油氣的單據，以方便日後翻查購買記錄和聯絡分銷商。
- √ 石油氣瓶必須垂直放置。
- √ 應每12個月聘請受僱於註冊氣體工程承辦商的合資格的註冊氣體裝置技工為氣體裝置安排檢查及維修保養。

氣體用戶不應

- × 不應在更換石油氣瓶時吸煙或使用明火。
- × 不應使用有問題的調壓器，如其防漏膠圈已爆裂或損毀，或手輪（俗稱唐環）上的外牙已損壞。
- × 不應使用外殼已損毀的調壓器。
- × 不應儲存總容水量超過 130 升（重量約 50 公斤）的石油氣（包括空瓶）。
- × 不應將石油氣瓶放置於公眾地方、或可能遭受別人惡意破壞的地方。
- × 不應將石油氣瓶放於明火或熱源附近、切勿與其他易燃物品一起儲存。
- × 不應在懷疑洩漏石油氣時，使用氣體用具、電話或開關任何電掣。
- × 不應在通風不良的情況下使用氣體用具。
- × 不應擅自或僱用非註冊氣體裝置技工的人士進行與石油氣瓶及其配件有關的氣體裝置工程。